



Bedienungsanleitung – Bautrockner

Bautrockner 60m²



Technische Daten

Gewicht	32 Kg
Maße in cm (L/B/H)	50 x 55 x 90
Entfeuchtungsleistung	max. 52l / Tag
Stromanschluss	230 V
Stromverbrauch	max. 0,7 kWh
Behältervolumen	6,5 L
Lautstärke	ca. 50 db(A)

Bedienung

- 1 Schließen Sie das Trocknungsgerät an eine 230V-Steckdose an.
- 2 Drücken Sie die ON/OFF-Taste zum Einschalten des Bautrockners.
- 3 Das Gerät wird nun auf der maximalen Stufe betrieben. Es schaltet bei einem vollem Wasserbehälter automatisch ab.



Um den Wasserbehälter zu leeren, öffnen Sie den vorderen Verschluss am Bautrockner. Entnehmen Sie den Behälter und leeren Sie ihn. Schieben Sie ihn anschließend in Pfeilrichtung zurück in den Bautrockner. Das Gerät müsste nun den Entfeuchtungsprozess fortsetzen.

Bedienungshinweise

1. Das Gerät darf ausschließlich waagrecht stehend betrieben werden.
2. Das Gerät darf nur aufrecht transportiert werden.
3. Nach jedem Transport muss das Gerät min. 2 Stunden im ausgeschalteten Zustand ruhen.
4. Die minimale / maximale Betriebstemperatur beträgt **5 – 30°C**.
5. Bei Temperaturen unter 15°C startet zunächst die Enteisungsautomatik. Die Entfeuchtung startet im Anschluss automatisch.



Anschluss Schlauch & Wasserpumpe



Um die Wasserpumpe anzuschließen, entfernen Sie zunächst den Gummiverschluss an der rechten Seite des Behälters. Stecken Sie ein Schlauchende fest an den Behälter und das andere in die Öffnung der Wasserpumpe. Schließen Sie den beigefügten Klarsichtschlauch fest an die Wasserpumpe an. Der Klarsichtschlauch kann nun in die nächstgelegene Abflussmöglichkeit geführt werden.

Bedienungshinweise – Wasserpumpe



1. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse fest versiegelt sind.
2. Beachten Sie die maximale Pumpleistung der Wasserpumpe:

Höhe: max. 6 Meter

Länge: ca. 25 – 30 Meter