



Bedienungsanleitung – Heizgebläse

Heizgebläse



Technische Daten

Gewicht	5 Kg
Maße in cm (L/B/H)	30 x 25 x 40
Luftumwälzung	350m ³ / Stunde
Stromanschluss	230 V
Stromverbrauch	max. 3,3 kWh
Temperatur	max. 60°C
Lautstärke	ca. 45 db(A)

Bedienung

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine 230V-Steckdose an.
- 2 Drehen Sie beide Drehschalter bis zum Anschlag nach rechts.
- 3 Um eine geringere Temperatur einzustellen, drehen Sie den rechten Drehschalter auf die gewünschte Stufe.
- 4 Das Gerät läuft nun auf der zuvor eingestellten Stufe. Um es erneut abzuschalten, drehen Sie den linken Drehschalter bis zum Anschlag nach links.



Zum Abkühlen sowie zur Sicherheit schaltet das Gerät alle 30 Minuten kurz ab. Der Betrieb wird im Anschluss nach ca. 5 – 10 Minuten wieder aufgenommen.

Bedienungshinweise



1. Das Gerät wird während dem Betrieb außerordentlich heiß. Sie sollten es nach dem Ausstecken mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.
2. Das Heizgebläse darf keinesfalls mit weiteren Geräten über eine Kabeltrommel oder Steckdosenleiste betrieben werden.
3. Alle vorhandenen Stromkabel müssen vollständig ausgerollt werden.