



Bedienungsanleitung – Infrarotheizplatte

Infrarotheizplatte



Technische Daten

Gewicht	6 Kg
Maße in cm (L/B/H)	90 x 60 x 5
Entfeuchtungsleistung	-
Stromanschluss	230 V
Stromverbrauch	max. 0,6 kWh
Behältervolumen	-
Lautstärke	0 db(A)

Bedienung

1

Schließen Sie das Gerät an eine 230V-Steckdose an.

2

Wenn die blaue Kontrolleuchte leuchtet, wird das Gerät auf der maximalen Stufe betrieben. Ein manuelles Einschalten des Geräts ist nicht erforderlich.

Bedienungshinweise



1. Das Gerät kann sowohl waagrecht als auch senkrecht stehend betrieben werden.
2. Die Infrarotheizplatte wird während dem Betrieb außerordentlich heiß. Sie sollten sie nach dem Ausstecken mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.